

IFÖ CERA TOILETTER

AFBRUDT SKYL

Når man trykker på skylleknapen, og toiletet kun giver en lille sjat vand, kaldes det afbrudt skyl. Grunden til dette er som oftest, at knappen sidder løst, eller at de blå stifter der sidder under trykknappen skal justeres.

1. Start med at afmonterer trykknappen. Spænd derefter møtrikken der sidder under trykknappen til den giver en klik lyd.

Monter trykknappen igen, og tryk derefter hårdt ned på stort skyls symbolet i den ene side af trykknappen og der efter trykkes hårdt ned på symbolet for lille skyl, i modsatte side af trykknappen. Stifterneer nu justeret. Lad cisternen blive fyldt med vand inden skyllet afprøves.



Hvis dette ikke løser problemet:

2. Demonter skylleknap samt cisternelåg. Hiv de blå stifter lidt op fra deres faste leje.

Monter cisternelåg og trykknop (husk at spænde møtrikken til den siger klik)

Tryk derefter hårdt ned på stort skyls symbolet i den ene side af trykknappen og derefter trykkes hårdt ned på symbolet for lille skyl, i modsatte side af trykknappen. Stifterne er nu justeret.

Lad cisternen blive fyldt med vand inden skyllet afprøves.

På linket neden for kan du se hvordan du skiller toiletet ad, skifter pakninger og samler det igen.

<https://www.youtube.com/watch?v=d5a7KSDvgis>