

MONTERING AF

# IFÖ SIGN

# TOPMONTERET SÆDE

Hvis Ifö Sign topmonteret toiletsæde løsner sig, skyldes det som regel at monteringsbeslagene er samlet forkert. Nedenfor er vist hvordan beslagene skal være samlet.

